

Configuración

Lector Codigos de Barras - Metrologic MS-9520 USB

Lea los siguientes códigos en el orden que se muestran para configurar el lector:

Recall Defaults



Enter/Exit Configuration Mode



Enable STX Prefix
Start of TeXt (ASCII)

Enter/Exit Configuration Mode

